eSafe®

Nexus®

Handleiding - Manuel de montage - Anleitung - User manual

Anleitung eSafe® Nexus®
User instructions eSafe® Nexus®

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Verwendung Ihres Paket-/Briefkastens sorgfältig durch!

Please carefully read the manual for the installation and use of your parcel (letter)box!

Online bestellen

Um die ordnungsgemäße Hauslieferung Ihrer Pakete zu gewährleisten, müssen Sie unbedingt die unten aufgeführten Informationen mitteilen, wenn Sie Ihre Lieferadresse bei einer Online-Bestellung angeben:

1. *Den Code Ihres Schlosses*
   Vergessen Sie nicht, Ihren Code anzugeben bei Ihren Online-Bestellungen, damit der Kurierdienst immer Zugang zu Ihrem Paket-/Briefkasten hat. Je nach Webshop können Sie den Code im Feld Unternehmensname, Postfach, Vorname, Nachname usw. angeben. Geben Sie ihn nicht im Adressfeld ein, weil diese Angabe nicht immer auf dem Paket vermerkt wird.

2. *Der Hinweis, dass in den Paketkasten geliefert werden soll*
   Wir empfehlen Ihnen, bei einer Online-Bestellung als Vorname **„Bitte in eSafe PAKETKASTEN“** anzugeben, damit der Kurierdienst weiß, dass er in Ihren Paket-/Briefkasten liefern muss und Sie hierfür Ihr Einverständnis geben.

Wenn es bei der Lieferung von Paketen zu Problemen kommt, können Sie den mitgelieferten **Aufkleber** auf dem Paketkasten anbringen, um mitzuteilen, dass Ihr Briefkasten auch Pakete in Empfang nehmen kann. So bestätigen Sie gleichzeitig den Hinweis „Bitte in eSafe PAKETKASTEN“ auf dem Paket.

Beispiele:

Online ordering

In order to ensure your parcels are delivered correctly to your home, it is essential to state the information set out below when entering your delivery address for online ordering:

1. *The code for your lock*
   Do not forget to enter your code with your online orders so the courier service will have access to your parcel (letter)box at all times. Depending on the web shop, you can enter the code in the Company name, Box, First Name, Surname, etc. field. Do not include it in the address field, given that the latter does not always show up on the parcel.

2. *The indication that it is to be delivered in the parcel box*
   We recommend that you enter **“In eSafe PARCEL BOX please”** as your first name for an online order, so the courier service knows that it needs to deliver to your parcel (letter)box and you give your permission to do so.

If you encounter problems with parcel deliveries, you can affix the **sticker** supplied to the parcel letterbox to indicate that your letterbox can also accept parcels. In doing so, you will establish a link with the “In eSafe PARCEL BOX please” wording shown on the parcel.

Some examples:

Bol.com



Anleitung eSafe® Nexus®
User instructions eSafe® Nexus®

Zalando



Vente-exclusive



Digitales Schloss sichern

Das digitale Schloss verfügt über einen Mastercode und einen Benutzercode. Das Schloss kann durch Eingeben eines dieser Codes geöffnet werden und schließt sich automatisch nach 4 Sekunden. Der Benutzercode eignet sich am besten für den Empfang von Online-Einkäufen. Den Mastercode müssen Sie sicher aufbewahren.

Die Standardeinstellungen lauten wie folgt:
- Mastercode: **93339999**
- Benutzercode: **2244**

Bei diesen Codes handelt es sich um Werksvoreinstellungen, die Sie daher für eine sichere Lieferung Ihrer Pakete neu festlegen müssen:

1. *Mastercode ändern: (8 Ziffern)*
   => Drücken Sie auf die Taste mit dem Logo
   => Geben Sie den alten Mastercode ein
   => Geben Sie 01 ein
   => Geben Sie den neuen Mastercode ein
   => Wiederholen Sie den neuen Mastercode

2. *Benutzercode ändern: (4 Ziffern)*
   => Drücken Sie auf die Taste mit dem Logo
   => Geben Sie den alten Benutzercode ein
   => Geben Sie 02 ein
   => Geben Sie den neuen Benutzercode ein
   => Wiederholen Sie den neuen Benutzercode

   ODER
   => Drücken Sie auf die Taste mit dem Logo
   => Geben Sie den Mastercode ein
   => Geben Sie 02 ein
   => Geben Sie den neuen Benutzercode ein

3. *Batterien kontrollieren:*
   => Drücken Sie die Taste mit dem Logo 2 Mal

Securing the digital lock

The digital lock has a master code and user code. The lock can be opened by entering one of these codes and will close automatically after 4 seconds. The user code is best suited for receiving online purchases. Take care to ensure that you keep the master code safely.

The standard settings are as follows:
- Master code: **93339999**
- User code: **2244**

These codes are supplied as factory settings and therefore need to be reset in order to ensure secure delivery of your parcels:

1. *Changing the master code: (8 digits)*
   => Press the button with the logo
   => Enter the old master code
   => Press 01
   => Enter the new master code
   => Repeat the new master code

2. *Changing the user code: (4 digits)*
   => Press the button with the logo
   => Enter the old user code
   => Press 02
   => Enter the new user code
   => Repeat the new user code

   OR
   => Press the button with the logo
   => Enter the master code
   => Press 02
   => Enter the new user code

3. *Checking the battery:*
   => Press 2 times on the button with the logo

Batterien austauschen

1. Öffnen Sie den Paketbriefkasten mit Ihrem Code oder mit dem Schlüssel, wenn die Batterien leer sind.

2. Lösen Sie die Schraube der Verriegelungsstange auf der Rückseite und entfernen Sie den Riegel von der Schutzabdeckung.

3. Lösen Sie die zwei Schrauben des Schließmoduls. Passen Sie auf, dass der vordere Teil des Schlosses nicht aus dem Briefkasten fällt.

4. Lösen Sie die Schraube der Schutzabdeckung. Nun können Sie die Batterien austauschen. Nach dem Austausch schrauben Sie die Schutzabdeckung wieder fest. Anschließend können Sie die Veriegelungsstange wieder an der Briefkasten-rückseite montieren.

Replacing batteries

1. Open the parcelbox using the code or with the key if the batteries are dead.

2. On the back, unscrew the screw of the closing rod and remove the lock.

3. Unscrew the 2 remaining screws of the lock module. Make sure that the front section of the lock does not fall out of the mailbox.

4. Unscrew the protection plate inside. You can now replace the batteries. Once the batteries have been replaced, refit the protection plate by screwing it back in its original position. You can then refit the lock on the mailbox.

Paketkasten befestigen

1. Betonsockel gießen
   Achten Sie darauf, dass der Betonsockel sowohl in der Länge als auch in der Breite 2 cm größer als der Paketkasten ausfällt, um Stabilität zu gewährleisten
   => L 420 mm x B 220 mm

2. Festschrauben
   Ziehen Sie die Schrauben mit einem Akkuschrauber nicht zu fest an, damit sich die Bodenplatte nicht vom Paketkasten löst.

Achtung: die Abmessungen in der Zeichnung entsprechen nicht der Realität.

Fixing the parcel letterbox

1. Pour a concrete base
   Take care to ensure that the concrete base is 2 cm longer and wider than the parcel letterbox in order to ensure stability
   => L 420 mm x W 220 mm

2. Screwing down
   Do not screw down too tightly when using a drill so as to avoid the floor plate breaking away from the parcel letterbox.

Note: the drawing is not shown to size.



Die Bodenpläne für die Montage mit den realen Abmessungen finden Sie auf den beiliegenden Seiten.

You will find the actual size installation floor plans on the enclosed sheets.

Die abnehmbare Zwischenplatte

Die abnehmbare Zwischenplatte kann verwendet werden, um das Lochmuster auf dem Betonsockel zu markieren.

Die Zwischenplatte sorgt dafür, dass Sie die Post nicht immer unten abholen müssen.

Das Volumen des Briefkastens kann durch Entfernen der Zwischenplatte erhöht werden, wenn Sie in Urlaub fahren.

The detachable intermediate plate

The detachable intermediate plate can be used to mark out the hole pattern on the concrete base.

The intermediate plate ensures that you do not always have to pick up the mail at the bottom.

The volume of the mailbox can be increased by removing the intermediate plate when you go on vacation.